

City mate ユニバーサルペアリング 動作確認機種

B+COM

6X ONE



Cardo

**PACK TALK EDGE
PACK TALK BOLD
FREECOM 4X
FREECOM 4+**



DAYTONA

DT-E1



MIDLAND

**RUSH RCF BT R1
BT MESH R BT MESH
BT X2 PRO S LR BT X2 PRO S
BT X1 PRO S**



SENA

**50S 30K
20S-EVO SRL2**



※他社製インカムとの動作・通話品質につきましては、接続相手様側の仕様に依存します
弊社にて動作保証をするものではありません

シティメイト City mate × B+com 6X Ver5.3

B+COM 6Xを
スマートフォン接続待機状態にします



インターカムボタン



交互
点滅

シティメイトの電源を入れ
インターカムボタンを2秒間長押しし
赤青に交互点滅させます

インターカムボタン



青のみ
点滅

インターカムボタンを1回押し
LEDがゆっくりした青色に移行すると
ペアリング完了です



同時
点滅

『+』ボタンを同時に押し
LED赤青同時点滅に移行した後
通話が開始されます

シティメイト City mate × B+com ONE Ver3.2

B+COM ONEを
スマートフォン接続待機状態にします



インターカムボタン



交互
点滅

シティメイトの電源を入れ
インターカムボタンを2秒間長押しし
赤青に交互点滅させます

インターカムボタン



青のみ
点滅

インターカムボタンを1回押し
LEDがゆっくりした青色に移行すると
ペアリング完了です



同時
点滅

『+』ボタンを同時に押し
LED赤青同時点滅に移行した後
通話が開始されます



他社インカム接続例

シティメイト × PACK TALK EDGE

シティメイト

Cardo

Ver 2.6

City mateを電源OFFの状態から電源ボタンを赤、青の交互点滅するまで8秒間長押しします



カルド専用アプリにてBluetoothライダーを選択します



インターホンの
選択



Bluetooth
モードへ切替



Bluetooth
ライダーの選択

アプリにてペアリング完了後
インターカムボタンを
1回押すと通話が始まります



インターカムボタン

2022年11月の情報です。通話品質につきましては、接続相手様側の仕様に依存します。
周辺環境はバージョン、使用状況により接続ができない場合が御座います。弊社にて動作保証をするものではありません。



他社インカム接続例

シティメイト City mate × Cardo Ver 2.2 FREECOM 4X

City mateを電源OFFの状態から電源ボタンを赤、青の交互点滅するまで8秒間長押しします

電源ボタン



インターコムボタン



電話ボタン

- ① FREECOM4Xの電源を入れインターコムボタンをLEDが赤点滅するまで5秒間長押しします
- ② 電話ボタンを1回押しLEDが赤青交互点滅に移行するとペアリングを開始します
- ③ 『ライダーAをペアリング』の音声を確認後、インターコムボタンを1回押しと通話が開始されます

シティメイト × PACKTALK BOLD

シティメイト

Cardo

Ver 5.1.0

City mateを電源OFFの状態から
電源ボタンを赤、青の交互点滅する
まで8秒間長押しします

電源ボタン



インターコムボタン



電話ボタン

- ① PACKTALK BOLDの電源を入れ
※DMCモードになっている場合はインターコムボタンと電話ボタンを同時押しでBluetoothモードに切り替えます
※DMCモード…メッシュ通信モード
- ② インターコムボタンを5秒間長押しします
- ③ 電話ボタンを1回押しすとペアリングが完了します
- ④ インターコムボタンを1回押しすと通話が開始されます

シティメイト City mate × FREECOM 4+

Cardo

Ver 3.3

City mateを電源OFFの状態から電源ボタンを赤、青の交互点滅するまで8秒間長押しします

電源ボタン



インターコムボタン



電話ボタン

- ① FREECOM4+の電源を入れインターコムボタンをLEDが赤点滅するまで5秒間長押しします
- ② 電話ボタンを1回押しLEDが赤青交互点滅に移行するとペアリングを開始します
- ③ ペアリング完了後、インターコムボタンを1回押しと通話が開始されます

シティメイト City mate × DAYTONA DT-E1 Ver2.03

Aボタン



DT-E1の電源を入れ
AボタンをLEDランプが
青色高速点滅するまで
押し続けます

♪ペアリングを
開始します

City mateを電源OFFの状態から電源ボタンを
赤、青の交互点滅するまで8秒間長押しします



電源ボタン

ペアリングが完了するとDT-E1の

LEDランプが **青色2回** **緑色1回** の交互点滅に変化し

「ペアリング完了」と音声案内でお知らせします

シティメイト City mate × MIDLAND RUSH RCF Ver 1.93



- ① RUSH RCFを電源OFFの状態からコントロールボタンを赤色LEDが点灯するまで7秒間長押しします<セットアップモード>
- ② アップボタンを7秒間長押ししペアリングモードに移行します

City mateを電源OFFの状態から電源ボタンを赤、青の交互点滅するまで8秒間長押しします



ペアリング完了後
RUSH RCFを※MMCモードに設定し
アップボタンを3秒間長押しすると、
通話が開始されます

※コントロールボタンを3秒間長押しすると、モードが切り替わります

シティメイト

MIDLAND

City mate × BT MESH R Ver 1.17

フォワードボタン



ミドルボタン

① BT MESH Rを電源OFFの状態からミドルボタンを赤色LEDが点灯するまで7秒間長押しします
<セットアップモード>

② フォワードボタンを7秒間長押しし、ペアリングモードに移行します

電源ボタン



City mateを電源OFFの状態から電源ボタンを赤、青の交互点滅するまで8秒間長押しします



ペアリング完了後

BT MESH Rを※MMCモードに設定し
フォワードボタンを3秒間長押しすると、
通話が開始されます

※ミドルボタンを3秒間長押しすると、モードが切り替わります

シティメイト MIDLAND City mate × BT MESH Ver 1.17



- ① BT MESHを電源OFFの状態からミドルボタンを赤色LEDが点灯するまで7秒間長押しします
〈セットアップモード〉
- ② フォワードボタンを7秒間長押しし、ペアリングモードに移行します

City mateを電源OFFの状態から電源ボタンを赤、青の交互点滅するまで8秒間長押しします



ペアリング完了後
BT MESHを※MMCモードに設定し
フォワードボタンを3秒間長押しすると、
通話が開始されます

※ミドルボタンを3秒間長押しすると、モードが切り替わります

シティメイト
City mate × MIDLAND **BT R1 ADVANCED** Ver 1.17



- ① BT R1 ADVANCEDを電源OFFの状態からコントロールボタンを赤色LEDが点灯するまで7秒間長押しします〈セットアップモード〉
- ② アップボタンを7秒間長押ししペアリングモードに移行します

City mateを電源OFFの状態から電源ボタンを赤、青の交互点滅するまで8秒間長押しします



ペアリング完了後
BT R1 ADVANCEDを^{*}インターカムモードに設定しアップボタンを3秒間長押しすると、通話が始まります

^{*}コントロールボタンを3秒間長押しすると、モードが切り替わります

シティメイト MIDLAND Ver 1.32 City mate × BT X2 PRO S LR



① BT X2 PRO S LRを電源OFFの状態からミドルボタンを赤色LEDが点灯するまで7秒間長押しします〈セットアップモード〉

② フォワードボタンorバックワードボタンを7秒間長押しし、ペアリングモードに移行します

City mateを電源OFFの状態から電源ボタンを赤、青の交互点滅するまで8秒間長押しします



ペアリング完了後
BT X2 PRO S LRを※インターカムモードに設定し②で登録したボタンを3秒間長押しすると、通話が開始されます

※ミドルボタンを3秒間長押しすると、モードが切り替わります



シティメイト MIDLAND Ver 1.32 City mate × BT X2 PRO S



- ① BT X2 PRO Sを電源OFFの状態からミドルボタンを赤色LEDが点灯するまで7秒間長押しします
<セットアップモード>
- ② フォワードボタンorバックワードボタンを7秒間長押しし、ペアリングモードに移行します

City mateを電源OFFの状態から電源ボタンを赤、青の交互点滅するまで8秒間長押しします



ペアリング完了後
BT X2 PRO Sを※インターカムモードに設定し
②で登録したボタンを3秒間長押しすると
通話が始まります

※ミドルボタンを3秒間長押しすると、モードが切り替わります

シティメイト

MIDLAND

Ver 1.47

City mate × BT X1 PRO S

ミドルボタン

フォワードボタン



バックワードボタン

City mateを電源OFFの状態から電源ボタンを赤、青の交互点滅するまで8秒間長押しします

電源ボタン



ペアリング完了後

BT X1 PRO Sを^{*}インターカムモードに設定し
フォワードボタンを3秒間長押しすると、
通話が始まります

^{*}ミドルボタンを3秒間長押しすると、モードが切り替わります

シティメイト
City mate × SENA
50S Ver2.0.3

City mateを電源OFFの状態から
電源ボタンを赤、青の交互点滅する
まで8秒間長押しします

電源ボタン



ジョグダイヤル



フォンボタン

- ①50Sの電源を入れ
ジョグダイヤルを10秒間長押しし
「設定メニュー」を開きます
- ②ジョグダイヤルを回していき
♪ユニバーサル
// インターコムペアリング //
と聞こえた所で止めます
- ③フォンボタンを1回押し、ペア
リングモードにすると、ペアリング
が完了し通話が始まります

シティメイト
City mate × SENA 30K Ver3.3.1

City mateを電源OFFの状態から
電源ボタンを赤、青の交互点滅する
まで8秒間長押しします

電源ボタン



ジョグダイヤル



フォンボタン

- ①30Kの電源を入れ
ジョグダイヤルを10秒間長押しし
「設定メニュー」を開きます
- ②ジョグダイヤルを回していき
♪ユニバーサル
// インターコムペアリング //
と聞こえた所で止めます
- ③フォンボタンを1回押し、ペア
リングモードにすると、ペアリング
が完了し通話が始まります

シティメイト City mate × SENA 20S EVO Ver2.2.1

City mateを電源OFFの状態から電源ボタンを赤、青の交互点滅するまで8秒間長押しします

電源ボタン



ジョグダイヤル



フォンボタン

- ①20S EVOの電源を入れ
ジョグダイヤルを10秒間長押しし
「設定メニュー」を開きます
- ②ジョグダイヤルを回していき
♪ユニバーサル
// インターコムペアリング //
と聞こえた所で止めます
- ③フォンボタンを1回押し、ペア
リングモードにすると、ペアリング
が完了し通話が始まります

シティメイト
City mate × SENA
SRL2 Ver 1.0.7

City mateを電源OFFの状態から電源ボタンを赤、青の交互点滅するまで8秒間長押しします

電源ボタン



センターボタン



SRL2を電源ONの状態
でセンターボタンを
12秒間長押しし『設定
メニュー』を開きます

♪ユニバーサルインターコム♪



—ボタン

—ボタンを『ユニバーサルインターコム』と聞こえるまで押し、聞こえたらセンターボタンを1回押しすとペアリングが完了し通話が始まります